



- Tumbar la camilla sobre un lado.
- Quitar los protectores blancos que cubren los tornillos.
- Aflojar ligeramente los tornillos.
- Aplicar la grasa en cada tornillo con la boquilla de precisión.
- Dejar actuar durante 12 horas.
- Apretar ligeramente los tornillos y colocar los protectores en su lugar.
- Realizar la misma operación en el otro lado de la camilla.

